BSMLW10 シリーズ

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください




絶対に行ってはいけないでとを記載しています。この表示の注意事 現を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って 生じる可能性が想定される内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・分解、改造、修理しない ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性の ネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したり しない(接触し、ショートする危険性があります)。
- ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置し ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ
- どやケガをする恐れがあります。 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。 電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特
- に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使 用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を 守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。 ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
- ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地 方自治体の条例に従って正しく処分する。 長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所
- 以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけ どやケガをする恐れがあります。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、 やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。 やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失 明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療



- 損害の発生が想定される内容を示しています。 ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の
- 原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射 日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏雷、 漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカ ルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談く

マウスご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。 ・ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に 動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗
- が早くなりますので注意してください。 ・ カバンや袋などに入れて持ち歩くときは、電源をOFF にしてください。
- ・ 無線LANの近くでご使用になると、マウスの反応が悪 くなることがあります。その場合は、無線LANのチャン ネルを変更していただくか、本製品裏面のコネクトボ タンを押して接続設定を再度行ってください。コネクト ボタンを押すと使用するチャンネル設定が変更されま す(コネクトボタンは後述の"本製品の使用方法"でご 確認ください)。

レーザー式センサーご使用時の注意

本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に障 害をきたすことのないclass1該当品ですが、レーザー発 光部分を直視することは避けてください。 ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合があ

電波に関する注意

- ・ 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線 局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本 製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- ・次の場所では、本製品を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付 近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合
- ・ 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項を おこなうと法律で罰せられることがあります。
- ・本製品を分解/改造すること ・本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと
- ・ 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波
- 数帯を使用します。
- •産業•科学•医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
- ① 構内無線局(免許を要する無線局)
- ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ・ 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉す
- る恐れがあるため、以下の事項に注意してください。 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特 定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、ま たは電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電

2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の


波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干涉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可

付属品がすべて揃っていることを確認します

●マウス(本体) 1台

スクロールホイール ホイールの早さを検知してページ送りのスピードを自動 でアップします。また、このホイールを左右に倒すとチル ト(構スクロール)が使用できます。 ※ チルトを使用するには付属のユーティリティーソフト ウェアをインストールする必要があります。




●アルカリ単4乾電池 2本 ●レシーバー ※動作確認用


●ドライバーCD 1枚

●取扱説明書(本書) 1枚

本製品の使用方法

1. 本体裏面にある電池ボックスの蓋を開けます。






2. 単4乾電池を矢印の方向に挿入します。



3. 電池ボックスの蓋を閉めます。

4. 本体の電源スイッチをONにします。



- 5. レシーバーをパソコンのUSBポートに接続します。本製品はパソコ ンの電源が入った状態で接続すると、ドライバーが自動で組み込ま れ、使用可能になります。
- 6. スリープモードに関して 約8分程度で本製品はスリープモードになりますが、マウスのボタ ンをクリックすることで復帰します。
- 本製品は出荷時の状能で、マウスとレシーバーのコネクト が完了しているのでコネクト作業は不要ですが、無線LAN メモ などの影響によりマウスの反応が悪い場合はコネクト作 業を行ってください。 レシーバとマウスを15cm程度に近づけマウス本体裏面の

コネクトボタンを押してください。 マウスポインタが正常に動けば、セットアップは完了です。

<おことわり>

本マウスは同梱されているレシーバーのみ専用で動作可能となってお ります。万がーレシーバーを紛失された場合、同一機種でも他のレ シーバーではご使用できません。レシーバーは非常に小さくなってい ますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

マウス本体にレシーバーを収納できます 本製品を持ち運ぶときに便利なように、マウス本体裏面 にレシーバーを矢印の方向に収納できます。

チルト(横スクロール)・割り当てボタンの設定

Windows7/Vista/XP/2000をお使いの場合は、付属のドライ バーCDからソフトウェアをインストールすると、チルト(横スク ロール)と割り当てボタンが使用できるようになります。以下の 手順でインストールしてください。

・Windows7/Vistaをお使いの場合は、インストール 中に「認識できないプログラムがこのコンピュータ へのアクセスを要求しています」や「続行するには あなたの許可が必要です」というメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[許可]または [続行]をクリックして、インストールを続行してくだ

ユーティリティーソフトウェアをインストールする前 に、本製品のレシーバーをパソコンに取り付けてく ださい。また、ユーティリティーソフトウェアをインス トールする際、本製品以外のマウスをパソコンに接 続しないでください。

1.ユーティリティーソフトウェアのインストール

※以下はWindows 7の画面で説明していますが、Windows Vista/ XP/2000でも手順は同じです

(1) レシーバーをUSBのポートに接続すると、自動的にドライバーがイ ンストールされます。 (2) 付属のCDをパソコンにセットします。

※ Windows7をお使いの場合、CDをセットした際に「自動再生」 画面が表示されることがあります。一覧より[setup.exe]を選択 Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再生」画面が

(3) 自動的にインストール画面が立ち上がります。

表示されることがあります。

※ もし、自動的にインストール画面が立ち上がらない場合には、 手動にてCDドライブを開き、[Setup.exe] をダブルクリックして 起動してください。

裏面につづく

(4) 以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



(5) [次へ]をクリックすると、自動的にインストールが開始されます。 ※ Windows7/VISTAの場合、「次のデバイスソフトウェアをイン ストールしますか?」と問い合わせてくることがあります。その 場合は、[インストール]をクリックしてください。



(6) プログラムフォルダの選択をして、[次へ]をクリックするとインス



(7) 以下の画面が出ればインストールが完了です。[完了]をクリック し、再起動をするとタスクトレイに本製品のマウスユーティリティ




タスクトレイにマウスユー ティリティーが常駐します。



2.ユーティリティーソフトウェアの設定方法

<起動のしかた>

- プログラムの起動は、以下の a) b) どちらかの方法で行えます。 **a)** [スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [Buffalo] ー [BSMLW10]
- [BSMLW10] の順にクリックします。 b) タスクトレイのマウスユーティリティーアイコンを右クリックし、



[マウス設定]を開きます。



<画面の説明>

[機能選択タブ] 設定したい機能を選択します。



<各種機能の設定方法>

設定したいタブをクリックして設定画面を表示させます。

[割り当て機能]タブ

マウスの各ボタン(スクロールホイール、カスタムボタン、進むボタン、 戻るボタン)に他の機能を割り当てることが出来ます。 使用したい項目を選択して、チェックマークを付けてください。 マニュアルモードを選択すると、各ボタンのプルダウンメニューより お好みの機能を割り当てることができます。



[Wheel]タブ

スクロールホイールの速度、チルト(横スクロール)の速度を設定する また、快適スクロール機能の「オン」と「オフ」の切り替えと快適スクロー ル起動感度レベルの設定ができます。




アシインストール

アンインストールは以下の a) b) いずれかの方法で行えます。

- **a)** [スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[Buffalo]ー[BSMLW10] ー[Uninstall]の順にクリックします。 画面の指示に従って、アンインストールを行います
- **b)** コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows7/Vistaでは、[プログラムのアンインストール(プログ ラムと機能)])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

電池残量LEDの表示について

電池残量が少なくなった場合は、赤色LEDが点滅します。その場合は 電池を交換してください。



電波到達距離について

- ・ 非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・ 磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

- お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。
- マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン ロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

お問い合わせ

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください

Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月〜土(日・祭日、年末年始除く) 9:30 〜 12:00 / 13:00 〜 18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1

バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ ても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償保証」とは、製品が破り、お場合・発力が無償で行う当該故障値所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修 理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障値所の修理をいいます。 6 この約款において、「有債修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障値所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。またはお客様の定購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
6 お客様における使用との説り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)

第3条(修理) この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

この表別のからによる別学事も、2004年では死亡が必要が出ていて、美術しより。 修理のでは解析には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご近ください。テクニカルサポートセンターについ ては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをで確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致 と 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合

2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理専用が製品価格を上回る場合には、保証が食の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、何の責任を良いません。
4 無備修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有備修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上で意向に添えない場合もございます。

1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 ると音味が「一端人」に、受破が出たいて、デザロ・には、こので、金、公園人の思り、物質もでいて、ほどかりが 行きたは、不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、間がして無効があった場合は、この料剤の規定にかかわっす。無備にて当該策能を 修補、または報節のない製品をおは同等品に交換しますが、当該策能は多くが無力を対しません。

弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。 第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でので使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールデイングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのマークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLW10シリーズ 取扱説明書

第2版発行 2010/9/9 KM00-0162-02